


## **PROCEDURE DE MISE EN SERVICE DU DECODEUR THOMSON DSI 702**




## **METTEZ EN MARCHÉ VOTRE TERMINAL NUMÉRIQUE EN SUIVANT MINUTIEUSEMENT CHAQUE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE.**



1-Choisissez votre langue avec les flèches haut/bas. Appuyez sur la touche **OK**




2- Appuyez sur la touche **OK**



3- par défaut les paramètres sont :  
1. Fréquence (kHz) :11492 V  
29950

Puis appuyez sur **OK**  
**Pour une réception optimale,**  
**vous devez avoir du vert dans la**  
**qualité du signal**




4- Veuillez patienter pendant la recherche, environ 5 secondes.




5- 89 chaînes doivent apparaître.  
Appuyez sur la touche **OK**



6- par défaut le fuseau horaire est celui de la Réunion, puis appuyez sur **OK**, sinon réglez l'heure avec les flèches droite/gauche




7- Appuyez sur **OK**



8- Appuyez sur **OK**



9- Les images apparaissent



10- Après quelques secondes apparaît un écran bleu vous demandant de sélectionner votre région. Sélectionnez REUNION, si vous résidez à la REUNION, MAURICE si vous résidez à MAURICE est ainsi de suite. Puis pressez **OK**.  
Votre décodeur est  
OPERATIONNEL.

### **MISE A JOUR DU DECODEUR THOMSON DSI 702 PAR**

1. Veuillez éteindre votre terminal avec la touche power de votre télécommande
2. Après extinction du décodeur, attendre que la mise à jour se fasse : défilement sur l'affichage avant du décodeur des éléments suivant : L001 à L100

**IMPORTANT : attendre la fin du défilement jusqu'à L100.**

3. Lorsque vous verrez l'heure s'afficher sur le terminal, la mise à jour est terminée, il vous faudra donc rallumer le terminal et retrouver vos programmes.